

blade

INSTRUCȚIUNI PENTRU DISPOZITIV DE
ÎNCĂLZIRE CU INFRAROȘU CU CARBON



MODEL : Blade

veito

CITIȚI CU ATENȚIE ACESTE INSTRUCȚIUNI ȘI PĂSTRAȚI-LE PENTRU A LE PUTEA CONSULTA ULTERIOR

Nu răspundem pentru nicio daună cauzată de lipsa respectării acestor instrucțiuni.

Panoul radiant **VEITO BLADE** este un model nou, frumos conceput, se monteaza pe tavan sau perete. Acesta este dotat cu brate de fixare si are un aspect modern. Nu ocupa mult spatiu datorita design-ului sau, este adecvat pentru spatii inguste. Prin intermediul unei telecomenzi, acesta poate fi controlat de la distanta. Controlul automat al temperaturii regleaza consumul de energie in functie de setarea d-voastra si asigura o temperatura constanta in incapere. Pot fi setate 4 trepte de putere: 1000W - 1500W - 2000W - 2500W. Daca se depaseste temperatura setata, atunci panoul se va opri din functionare. Cand functia "TIMER" este activata, incalzirea se va opri automat la sfarsitul perioade de timp setate. Gratarul de protectie este realizat din otel inoxidabil 304 cu o durata indelungata de viata. Fiecare componenta a acestui sistem a fost atent conceputa pentru a oferi performante la standarde ridicate si de lunga durata. Gradul de protectie este IP55. Cu telecomanda aferenta se pot controla toate functiile si setarile acestuia:

- reglarea treptelor de putere
- activarea si setarea functiei "TIMER"
- activarea si setarea functiei de control automat al temperaturii

Toate panourile BLADE si telecomenzile lor au aceeasi frecventa, astfel incat este posibil a controla mai multe panouri BLADE cu aceeasi telecomanda.

INSTRUCȚIUNI IMPORTANTE PRIVIND SIGURANȚA

Se vor respecta întotdeauna măsurile de precauție elementare privind siguranța atunci când se utilizează aparatele electrice, pentru a reduce riscul de incendiu, electrocutare și rănire a persoanelor, inclusiv următoarele măsuri:

Citiți toate instrucțiunile înainte de utilizarea acestui dispozitiv de încălzire.

Dispozitivul de încălzire trebuie instalat la o înălțime de cel puțin 1,8 m deasupra nivelului pardoselii.

Aparatul este proiectat să utilizeze o tensiune de alimentare de 220-240V CA.

Utilizați dispozitivul de încălzire doar în modul descris în prezentul manual. Orice altă modalitate de utilizare care nu este recomandată de producător poate cauza incendiu, electrocutare sau rănirea persoanelor.

Acest aparat nu este adecvat pentru utilizarea de către persoane (inclusiv copii) cu capacități fizice, senzoriale sau psihice reduse, sau care nu au experiența și cunoștințele necesare, cu excepția cazului în care acestea sunt supravegheate și instruite în mod corespunzător de către o persoană responsabilă pentru siguranța lor cu privire la utilizarea aparatului.

Copiii vor trebui supravegheați corespunzător pentru a vă asigura că nu se joacă cu aparatul.

Protecția la incendiu a acestui dispozitiv de încălzire are ca scop prevenirea accesului direct la elementele de încălzire și trebuie montată atunci când se utilizează aparatul.

Protecția la incendiu nu oferă o protecție completă în cazul copiilor mici și a persoanelor cu dizabilități fizice.

Acest dispozitiv de încălzire trebuie conectat doar la prize prevăzute cu împământare. Asigurați-vă că atât ștecherul cât și priza sunt curate și nu au depuneri de praf atunci când utilizați dispozitivul.

Pentru a deconecta aparatul de la sursa de alimentare cu curent, puneți întrerupătoarele în poziția oprit, prindeți de ștecher și scoteți ștecherul din priză. Nu trageți niciodată de cablu. Nu atingeți ștecherul cu mâinile ude. Nu folosiți prelungitoare pentru acest aparat.

Inspectați cu regularitate cablul de alimentare și ștecherul pentru a vedea dacă acestea sunt uzate sau deteriorate. Nu puneți în funcțiune dispozitivul de încălzire dacă ștecherul sau cablul de alimentare sunt deteriorate sau priza este slăbită, sau după funcționări necorespunzătoare ale aparatului, dacă acesta a căzut pe jos sau a fost deteriorat în orice alt fel.

Nu utilizați dispozitivul de încălzire dacă elementul încălzitor este crăpat sau spart.

Aparatul nu trebuie amplasat în imediata vecinătate a unei prize sau a unei doze electrice.

Nu puneți materiale inflamabile, cum ar fi mobilă, perne, așternuturi, hârtii, haine sau perdele, la o distanță mai mică de 1,5 m de partea frontală a încălzitorului și țineți astfel de materiale la distanță de părțile laterale și anterioară.

Nu așezați și nu atârnați cablul de alimentare în fața încălzitorului atunci când acesta este în funcțiune.

Nu utilizați dispozitivul de încălzire în spații în care se utilizează sau se depozitează benzină, vopsea, lichide inflamabile sau pulberi puternic pirifore.

În cazul în care doriți să utilizați aparatul în baie, acesta va trebui instalat astfel încât întrerupătoarele și celelalte instrumente de control să nu poată fi atinse de persoana aflată în cadă sau la duș. Nu amplasați aparatul într-un loc de unde poate cădea în cada de baie sau într-un alt vas cu apă.

Se va acorda o atenție deosebită ori de câte ori aparatul este lăsat să funcționeze nesupravegheat.

Nu utilizați aparatul atunci când dormiți.

Nu acoperiți aparatul.

Nu introduceți obiecte în aparat.

Nu atingeți aparatul în timpul funcționării.

Deconectați întotdeauna aparatul de la alimentarea cu energie electrică și lăsați-l să se răcească înainte de a-i schimba poziția sau de a-l mișca.

INTRODUCERE

Aparatele de încălzit cu infraroșu cu carbon Veito produc o căldură imediată și confortabilă, asemănătoare celei produse de soare. Aceste aparate solide și rezistente la intemperii sunt proiectate pentru a fi utilizate pentru încălzirea locuințelor sau a spațiilor comerciale, pentru interior sau exterior.

Model	Blade
Tensiune (V)	220-240V CA
Putere (W)	2500
Intensitate (A)	10,9
Dimensiuni L x Î x A (mm)	930 x 130 x 90
Greutate (kg)	2,4

INSTALARE

Dispozitivul de încălzire trebuie instalat de către personal calificat, de exemplu, de un electrician calificat. Deconectați întotdeauna aparatul de la alimentarea cu energie electrică și lăsați-l să se răcească înainte de a începe instalarea.

Acest încălzitor poate fi instalat în poziție orizontală sau verticală.

Atât în cazul instalării pe perete, cât și al instalării pe tavan, partea cea mai de jos a aparatului trebuie să se afle la o înălțime de minim 1,8 m față de nivelul solului, astfel încât aparatul să nu poată fi atins în timpul funcționării.

Atunci când este montat orizontal sau pe un tavan, încălzitorul nu trebuie poziționat la un unghi mai mare de 90° sau mai mic de 45°, așa cum se prezintă în Fig. A și B.

Cablul de alimentare trebuie poziționat la capătul inferior al aparatului în cazul în care acesta este instalat oblic sau vertical.

Cablul de alimentare cu energie electrică trebuie poziționat la distanță de corpul încălzitorului, care se încălzește în timpul funcționării. Nu instalați aparatul pe o suprafață inflamabilă.

În timpul instalării, respectați distanța minimă de siguranță între corpul aparatului și suprafețele inflamabile.

Între aparat și tavan și pereții adiacenți se va păstra întotdeauna o distanță de minim 0,5 m.

În cazul în care doriți să utilizați încălzitorul afară, se recomandă folosirea unei prize cu protecție la intemperii.



Înainte de a da găuri pentru montaj, asigurați-vă că în zona în care urmează să instalați dispozitivul de încălzire nu există cabluri sau conducte de apă.

Aparatul trebuie instalat pe suportii de montare prevăzuți.

Prindeți ferm suportii de suprafața de montare și de partea anterioară a aparatului utilizând șuruburile și piulițele prevăzute.

Prindeți ferm încălzitorul pe suportii de montare utilizând șuruburile și piulițele prevăzute.

Suportii pot fi utilizați pentru a ajusta orientarea aparatului. Ajustați înclinarea aparatului prin slăbirea celor două șuruburi pe suportul de montare pe perete. Strângeți din nou șuruburile atunci când s-a obținut înclinarea dorită.



OPERARE

- Apăsați butonul de pornire pentru a pune în funcțiune încălzitorul.
- Apăsați butonul de nivel și schimbați apoi setarea de putere apăsând butoanele săgeți.
- Apăsați butonul auto și stabiliți apoi temperatura dorită apăsând butoanele săgeți.
- Apăsați butonul pentru temporizator și setați apoi temporizatorul de inactivitate apăsând butoanele săgeți.
- Apăsați butonul de pornire pentru a opri încălzitorul.
- De asemenea, puteți utiliza butonul de pe unitate pentru a opera încălzitorul.

Observație: În cazul în care aparatul cade, acesta se va opri în mod automat.

Înlocuirea bateriei

- Apăsați butonul de desfacere a compartimentului bateriei și apoi trageți suportul bateriei.
- Înlocuiți bateria veche cu una nouă și asigurați-vă că polul pozitiv al bateriei este orientat în sus. În această telecomandă se vor utiliza doar baterii CR2025.
- Culisați înapoi suportul bateriei în telecomandă până când face un clic.

Observație: Nu vărsați apă sau alte lichide pe telecomandă.

CURĂȚARE ȘI ÎNTREȚINERE

- Deconectați întotdeauna aparatul de la alimentarea cu energie electrică și lăsați-l să se răcească înainte de a-l mișca.
- În cazul în care s-a depus praf sau mizerie în interiorul unității sau în jurul elementului de încălzire, solicitați curățarea acestuia de către un tehnician de service calificat. Nu utilizați aparatul în această stare.
- Singura operație de întreținere necesară este curățarea suprafețelor exterioare ale aparatului.
- Nu utilizați substanțe puternic abrazive sau soluții de curățat cu solvenți atunci când curățați aparatul, deoarece acestea pot deteriora piesele din plastic. Folosiți o cârpă moale pentru a șterge exteriorul aparatului.
- Atunci când aparatul este scos din locul unde este montat, pe perioada neutilizării, depozitați aparatul într-un loc sigur, uscat, la care copiii nu au acces.
- Nu atingeți elementul de încălzire cu degetele, deoarece reziduurile de pe degete pot afecta durata de viață a lămpii. În cazul în care aceasta este atinsă în mod accidental, curățați urmele de degete cu o cârpă moale înmuiată în alcool metilic sau în alcool.
- Nu încercați să reparați aparatul sau să ajustați oricare din funcțiile sale electrice sau mecanice.
- Dispozitivul de încălzire nu conține piese care pot fi reparate de utilizator. În cazul în care produsul suferă daune sau defecțiuni, aparatul trebuie trimis înapoi la producător sau la agentul de service al acestuia.
- Cablurile de alimentare trebuie înlocuite de producător, agentul de service sau de o persoană calificată corespunzător, pentru evitarea riscurilor.
- Service post-vânzare.
- Acest produs este garantat pe o perioadă de doi ani de la data achiziției.
- Pe parcursul acestei perioade, ne angajăm să reparăm acest produs în mod gratuit, cu condiția ca acesta să fi fost instalat și utilizat în conformitate cu prezentele instrucțiuni. Drepturile cumpărătorului, în condițiile prezentei garanții, se adaugă drepturilor prevăzute de lege, care, la rândul lor, nu sunt afectate de această garanție.

veito

www.veito.com

