




CMG - TLC/M 2
CMG - TLC/M 2
CMG - TLC/FP 2
CMG - TLC/OM 2
CMG - TLC/OM 2

Manual de utilizare RO

RO – Mod de utilizare




A	RO - Indicator de încălzire. Arată perioadele de timp când elementul de încălzire este pornit. La temperatură stabilă luminează intermitent, iar dacă temperatura este foarte ridicată, se stinge.
----------	---


B RO – Glisor sau întrerupător

C RO – Buton de control al temperaturii

RO – Cum se blochează elementele de control?



RO – Pe partea stângă a aparatului

A	 Putere nominală: Tensiune nominală: Dimensiuni (lxhxt) Greutate: Culoare: Fabricat în Ucraina Tehnologie franceză	2500W 230V 925x450x78 6,3 kg Alb Realizat de Atlantic Group	Ref: Model: Serie: Data fabricației: Producător: Numărul din fabrică: Tehnologie franceză	_____ _____ _____ UKRATLANTIC LLC _____	B C D E F
A	RO – Standarde, etichete de calitate				
B	RO – Denumire comercială				
C	RO – Referință comercială				
D	RO – Referință de fabricație				
E	RO – Serie				
F	RO – Numărul fabricantului				

MODEL F119 CU TERMOSTAT ELECTRONIC

Introducere

Marca Atlantic fondată în 1968 este cunoscută pentru specializarea în sisteme de încălzire, confort termic și tehnologii pentru economisirea energiei. Noul model F129 achiziționat de dvs. vine cu 40 de ani de experiență și inovații. Sperăm că produsul nostru vă va îndeplini nevoile în totalitate. Mulțumim pentru încrederea manifestată în marca Atlantic! Pentru informații mai detaliate despre soluțiile noastre, vă rugăm să accesați site-ul nostru web: www.atlantic-comfort.com

Instalare

Pentru instalare, vă rugăm să verificați plăcuța cu informații nominale de pe produs și din manual partea 1/2: articol U0621980.

- Modelul CMG-TLC/FP 2: a se instala în versiune fixă (pe perete). Acest dispozitiv trebuie instalat cu un sistem programabil de la distanță. Acest tip de sistem poate fi conectat printr-un fir pilot al dispozitivului.

- Modelele CMG-TLC/OM 2, CCG-TLC/OM 2: a se instala în versiunea portabilă (mobilă).

OPERARE

Elemente de control (a se vedea paginile 2`3)

Avertizare de îngheț

- Dispozitivul dvs. este prevăzut cu o funcție care să vă avertizeze când temperatura camerei este sub 3°C. În acest caz lumina roșie luminează intermitent.
- Recomandăm introducerea dispozitivului în mod pentru a evita deteriorarea camerei.

- În modul Confort puteți seta temperatura dorită folosind un buton de control.

- Setati comutatorul B în poziția , după aceea rotiți butonul de control C în poziția dorită. Dacă temperatura camerei este mai mică decât cea dorită, indicatorul de încălzire A se va aprinde. Așteptați până când se stabilizează temperatura. Cum să reglez modul ECO?

În modul ECO puteți reduce temperatura reglată în modul Confort cu 3 până la 4°C pe perioada cât camera nu este ocupată. Se recomandă utilizarea acestui mod atunci când camera nu este ocupată timp de mai mult de 2 ore. Reglați butonul B în poziția ECO, apoi rotiți butonul de control C la temperatura dorită. Dacă temperatura din cameră este sub valoarea reglată în modul ECO, indicatorul de încălzire A se va aprinde. Așteptați până când se stabilizează temperatura.

Cum să setați modul ANTI-ÎNGHEȚ?

Acest mod corespunde poziției butonului de control, care permite menținerea temperaturii din cameră la aprox. 7°C atunci când camera nu

este ocupată o perioadă mai îndelungată (de obicei mai mult de 24 de ore). Setati butonul B în poziția .

Cum se pot bloca elementele de control? (a se vedea pagina 3)

Pentru a împiedica modificările neautorizate ale setărilor, puteți bloca sau limita deplasarea butonului de control C și puteți bloca butonul

B. Pentru a realiza acest lucru, scoateți dispozitivul din cadrul de perete. Pe spatele carcasei termostatlui, scoateți pini D:

- Poziția E vă permite să blocați butonul de control.
- Poziția F vă permite să limitați intervalul de reglare al butonului de control.
- Poziția G vă permite să blocați butonul B în modul dorit.

SPECIFICAȚIILE MODELULUI

CMG-TLC/OM 2, CCG-TLC/OM 2, CMG-TLC/FP 2

Specificații	I	Simbol	Valoare	Unitate
Putere calorică				
Putere calorică nominală		P nom	0.5 – 2.5	kW
Putere calorică minimă		P min	0.0	kW
Putere calorică maximă pe termen lung		P max, c	2,5	kW
Consum de putere auxiliar				
La putere calorică maximă		el. max	0.000	kW
La putere calorică minimă		el min.	0.000	kW
In mod așteptare		el sb	0.000	kW
Tipul de putere calorică/control al temperaturii camerei				
Specificații	Unitate		Informații suplimentare	
Control electronic al temperaturii din cameră				
CMG-TLC/DM 2. CCG-TLOOM 2	I Da			
Control electronic al temperaturii din cameră și programator săptămânal				
CMG-TLC/FP 2 – Dispozitivul trebuie instalat cu un sistem de programare controlabil de la distanță		Da		
Alte opțiuni de control				
Controlul temperaturii camerei cu senzor de prezență a utilizatorului		Nu		
Controlul temperaturii camerei cu senzor de fereastră deschisă		Nu		
Opțiune de control la distanță		Nu		
Control adaptiv al activării		Nu		
Limita de durată a activării		Nu		
Senzor de glob nearu		Nu		

ATL International Tél: (+33)146836001
58 avenue du Général Leclerc
92340 Bourg-la-Reine (FRANȚA)

A SE PĂSTRA ACEST DOCUMENT LA LOC SIGUR

(Acest certificat trebuie înmănat doar dacă realizați o plângere)

- Această garanție se aplică timp de 2 ani de la data instalării sau achiziției și nu este valabilă mai mult de 30 de luni de la data producției în lipsa unor documente doveditoare suplimentare.
- Garanția acoperă înlocuirea sau furnizarea pieselor de schimb în schimbul celor găsite defecte și nu oferă compensații pentru daune.
- Costurile de forță de muncă, deplasare și transport reprezintă responsabilitatea utilizatorului.
- Daunele asociate cu instalarea necorespunzătoare, rețeaua de alimentare cu energie electrică care nu respectă standardele, utilizarea necorespunzătoare sau nerespectarea instrucțiunilor din acest manual nu sunt acoperite de această garanție.
- Acest certificat trebuie prezentat doar atunci când completați o plângere către distribuitor sau instalator, împreună cu factura vânzătorului.
- Prevederile acestor condiții ale garanției nu exclud utilizarea cumpărătorului de remedii legale față de defectele și deficiențele ascunse, care se aplică conform Articolului 1641 și celorlalte articole din Codul Civil.
- Pentru a se aplica service-ul în garanție, contactați distribuitorul dumneavoastră sau instalatorul. Dacă este necesar, puteți contacta și: ATL International: Tél: (+33)146836001, 58 avenue du Général Leclerc 92340 Bourg-la-Reine (FRANȚA)

Tipul dispozitivului	
Seria	
Numele și adresa clientului	
ȘTAMPILA INSTALATORULUI	