

INSTRUCȚIUNI

Termostat de sina Tip ETI



57911A - 05/11 (MBC)

Dansk

ANVENDELSE

ETI er en kompakt termostat til regulering af temperaturen i industrielle anlæg.

PRODUKTPROGRAM

ETI med skalaområde -10/+50°C

ETI-1551	230V
ETI-2551	115V
ETI-3551	24V

Tilbehør

Følere:

Alle typer ETF-x44/99 og ETF-x33/44/55 følere kan anvendes

ETI m/skalaområde +10/+110°C

ETI-1221	230V
ETI-2221	115V
ETI-3221	24V

Tilbehør

Følere:

Alle typer ETF-X22 kan anvendes

FUNKTION

ETI er en ON/OFF termostat med indstillelig differenstemperatur (se tekniske data) for regulering af temperatur. Når følertemperaturen er under termostatinstillingen -differens, aktiveres det potentiælefri relæ (slutter mellem klemme 4 og 5) og varme indkobles. Lysdiode lyser rød.

Når følertemperaturen overstiger den indstillede temperatur +differens, bryder relæ mellem klemme 4 og 5 og varmeelement udkobles samtidig med at lysdiode slukkes.

Da ETI er forsynt med skifterelæ, kan det også anvende ETI som køletermostat, hvis køleelement tilsluttes mellem klemme 3 og 5.

CE MÆRKNING

OJ Electronics A/S erklærer under ansvar, at produktet opfylder Rådets Direktiv 89/336 og efterfølgende ændringer om elektromagnetisk kompatibilitet samt Rådets Direktiv 73/23 om elektrisk materiel bestemt til anvendelse inden for visse spændingsgrænser.

Anvendte standarder

EN 60 730-2-9.

Produktet må kun tages i brug, når hele installationen opfylder gældende direktivkrav.

Når produktet er installeret i henhold til denne vejledning og gældende installationsforskrifter, er den omfattet af fabriksgaranti.

Hvis produktet har været utsat for beskadigelse, f.eks. under transport, skal det efterses og kontrolleres af kvalificeret personale før produktet tilsluttes forsyningsnettet.

TEKNISKE DATA

Driftsspænding

ETI-1xx1	230V AC ±10%, 50-60 Hz
ETI-2xx1	115V AC ±10%, 50-60 Hz
ETI-3xx1	24V AC ±10%, 50-60 Hz

Max. forsikring 10A
Variation ±10%
Udgangsrelæ Skifterelæ 10A

Differens - indstillelig	
ETI-x551	0,3-6°C
ETI-x221	0,5-10°C
Driftstemperatur	0/+50°C
Egetforbrug	3VA
Vægt	170 g
Mål (HxWxD)	86x36x58 mm
Kapsling	IP 20
Temperatutfølger	NTC-termistor

KLASSIFIKATION

Produktet er et klasse II apparat (har forstærket isolation) og produktet **skal** forbindes til følgende ledere:

Term. 1 Fase (F/L1)
Term. 2 Nul (N/L2)

TEMPERATURINDSTILLING

ETI har et skalaområde på henholdsvis -10/+50°C og +10/+110°C. Til hjælp ved indstillingen er termostaten forsynet med en lysdiode, som lyser rødt, når varmen er tændt. Termostaten indstilles på max. temperatur indtil ønsket rumtemperatur er opnået. Derefter skrues ned for termostaten til lysdioden slukker. Efter 1-2 døgn kan der evt. ske en finjustering.

MONTERING

Monteres på DIN-skinne, dækkasse for vægmontage kan fås som ekstraudstyr. Tilslutninger som angivet fig. 1.

FØLEREN

Føleren er af NTC-typen og alle ETF-følere der har et 33/44/55 eller 44/99 følerelement kan anvendes til ETI med skalaområde -10/+50°C, mens alle 22 følerelementer kan anvendes til ETI med skalaområde +10/+110°C. Føler-udformning vælges efter anvendelsesområde.

Gulvfølere: Monteres i almindeligt installationsrør som nedlægges i gulvkonstruktionen og placeres midt mellem varmekabler - og gerne tæt på gulvoverfladen. Efter behov kan føleren forlænges til 100 m med alm. installationskabel.

Rumfølere: Føler placeres på væggen, således at der er fri luftcirculation hen over den. Endvidere placeres den på et sted, hvor den ikke er påvirket af fremmed varme (f.eks. solen), træk fra døre eller vinduer, eller af udetemperaturen (ydervæg).

FØLERKABEL

Følerkablet må ikke fremføres i kabler eller ledningsbundter sammen med andre strømkredse. Undgå at følerkablet lægges parallelt med kabler, som kan inducere signaler/støj på følersignalet, og dermed forstyrre termostatens funktion.

FIGURER

- Fig. 1 Tilslutning
Fig. 2 Følertabel
Fig. 3 Mål

OJ ELECTRONICS A/S

Stenager 13B · DK - 6400 Sønderborg
Tlf. +45 73 12 13 14 · Fax +45 73 12 13 13
oj@ojelectronics.com · www.ojelectronics.com

Norsk

Anvendelse

ETI er en kompakt termostat til regulering av temperaturen i industrielle anlegg.

PRODUKTPROGRAM

ETI med skalaområde -10/+50°C

ETI-1551	230V
ETI-2551	115V
ETI-3551	24V

Tilbehør

Følere:

Alle typer ETF-x44/99 og ETF-x33/44/55 følere kan anvendes

ETI m/skalaområde +10/+110°C

ETI-1221	230V
ETI-2221	115V
ETI-3221	24V

Tilbehør

Følere:

Alle typer ETF-X22 kan anvendes

FUNKSJON

ETI er en ON/OFF termostat med innstillbar differansestemperatur (se tekniske data) for regulering av temperatur. Når følertemperaturen er under termostatinstillingen -differens, aktiveres det potensialfrie reléet (slutter mellom klemme 4 og 5) og varme innkobles. Lysdiode lyser rød.

Når følertemperaturen overstiger den innstilte temperatur + differanse bryder reléet mellom klemme 4 og 5 og varmeelement udkobles samtidig med at lysdioden slukkes.

Da ETI er forsynt med vekselkontakt, kan ETI også brukes som kjøletermostat, hvis kjølelementet tilsluttes mellom klemme 3 og 5.

CE MERKING

OJ Electronics A/S erklærer under ansvar, at produktet oppfyller Rådets Direktiv 89/336 og etterfølgende endringer om elektromagnetisk kompatibilitet samt Rådets Direktiv 73/23 om elektrisk materiel som skal anvendes innenfor visse spenningsgrænser.

Anvendte standarder

EN 60 730-2-9.

Produktet må kun brukes når hele installasjonen oppfyller gjeldende direktivkrav.

Når produktet er installert i henhold til denne veilederingen og gjeldende installasjonsforskrifter, er den omfattet av fabrikkgarantien.

Hvis produktet har vært utsatt for skade, f.eks. under transport, skal det efterses og kontrolleres af kvalifisert personale før produktet tilsluttes forsyningsnettet.

TEKNISKE DATA

Driftsspennin

ETI-1xx1	230V AC ±10%, 50-60 Hz
ETI-2xx1	115V AC ±10%, 50-60 Hz
ETI-3xx1	24V AC ±10%, 50-60 Hz

Maks. forsikring 10A

Variasjon ±10%

Utgangssrelé Vekselkontakt 10A

Differanse - innstillbar	.0,3-6°C
ETI-x551	.0,3-6°C
ETI-x221	.0,5-10°C
Driftstemperatur	.0/+50°C
Egetforbruk	.3VA
Vekt	.170 g
Mål (HxWxD)	.86x36x58 mm
Kapsling	.IP 20
Temperaturføler	.NTC-termistor

KLASSIFIKASJON

Produktet er et klasse II apparat (har forsterket isolasjon) og **skal** forbindes til følgende ledere:
 Term. 1 Fase (F/L1)
 Term. 2 Nul (N/L2)

TEMPERATURINNSTILLING

ETI har et skalaområde på henholdsvis -10/+50°C og +10/+110°C. Til hjelp ved innstillingen er termostaten forsynt med en lysdiode, som lyser rödt, när varmen är tent. Termostaten innstilles på maks. temperatur inntil ønsket rumtemperatur är oppnådd. Deretter skrues ned for termostaten til lysdioden slukker. Etter 1-2 døgn kan det evt. skje en finjustering.

MONTERING

Monteres på DIN-skinne, dekkasse for veggmontering kan fås som ekstrautstyr. tilslutninger som angitt fig. 1.

FØLEREN

Føleren er av NTC-typen og alle ETF-følere der har et 33/44/55 eller 44/99 følerelement kan anvendes til ETI med skalaområde -10/+50°C, mens alle 22 følerelementer kan anvendes til ETI med skalaområde +10/+110°C. Følerutformning vælges etter anvendelsesområde.

Gulvføler: Monteres i alminnelig installasjonsrør som nedlægges i gulvkonstruktionen og plasseres midt mellom varmekabler - og gjerne tett på guloverflaten. Etter behov kan føleren forlenges til 100 m med alm. installasjonskabel.

Romføler: Føler plasseres på veggen, der det er fri luftcirculasjon hen over den. Videre plasseres den på et sted, hvor den ikke er påvirket av fremmed varme (f.eks. solen), trekk fra dører eller vinduer, eller av utetemperaturen (yttervegg).

FØLERKABEL

Følerkabler må ikke fremføres i kabler eller ledningsbunter sammen med andre strømkretser. Unngå at følerkabelen legges parallelt med kabler, som kan indusere signaler/støy på følersignalet, og dermed forstyrre termostatens funksjon.

FIGURER

- Fig. 1 Tilslutning
- Fig. 2 Tabell med følerværdi
- Fig. 3 Dimensjoner

MICRO MATIC NORGE A/S

Postboks 264 · N - 1379 Nesbru
 Tlf. +47 66 775 750 · Fax +47 66 775 790
 firmapost@micromatic.no · www.micromatic.no

Svenska

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

ETI är en kompakt termostat för temperaturreglering i industriärläggningar.

PRODUKTPROGRAM

ETI med skalaområde -10/+50°C

ETI-1551	230V
ETI-2551	115V
ETI-3551	24V

Tillbehör

Givare:

Alla typer av ETF-x44/99 och ETF-x33/44/55 kan användas

ETI med skalaområde +10/+110°C

ETI-1221	230V
ETI-2221	115V
ETI-3221	24V

Tillbehör

Givare:

Alla typer ETF-X22 kan användas

FUNKTION

ETI är en till/fråntermostat med inställbar differenstemperatur (se tekniska data) för temperaturreglering. När givartemperaturen är lägre än termostatinställningen minus differens aktiveras det potentialfria relät (sluter mellan plint 4 och 5) och värme inkopplas. Lysdioden lyser röd.

När givartemperaturen överstiger den inställda temperaturen plus differens bryter relät mellan plint 4 och 5 och värmeelementet fränkopplas samtidigt som lysdioden släcknar.

Eftersom ETI är försedd med växelrelä kan den också användas som kylartermstat, om kylelementet kopplas in mellan plintarna 3 och 5.

CE-MÄRKNING

OJ Electronics A/S förklarar under ansvar att produkten uppfyller Rådets Direktiv 89/336 och efterföljande ändringar om elektromagnetisk kompatibilitet samt Rådets Direktiv 73/23 om elektriskt materiel bestämd till användning inom vissa spänningssgränser.

Använda standarder

EN 60 730-2-9.

Produkten får endast användas när hela installationen uppfyller gällande direktiv.

När produkten installeras i enlighet med denna beskrivning och gällande föreskrifter gäller fabriksgarantin.

Om produkten har varit utsatt för skada, t.ex. under transport, ska skadan ses över och kontrolleras av kvalificerad personal innan produkten får anslutas till elnätet.

TEKNISKE DATA

Driftspänning

ETI-1xx1230V AC ±10%, 50-60 Hz

ETI-2xx1115V AC ±10%, 50-60 Hz

ETI-3xx124V AC ±10%, 50-60 Hz

Max. säkring10A

Variation ±10%

UtgångsreläSkiftermelæ 10A

Differensinställning

ETI-x5510,3-6°C

ETI-x2210,5-10°C

Driftstemperatur0/+50°C

Egenförbrukning3VA

Vikt170 g

Mått (HxBxD)86x36x58 mm

IsolationIP 20
 TemperaturgivareNTC-termistor

KLASSIFICERING

Produkten är en klass II-apparat (förstärkt isolation) och skall anslutas till följande ledare:

Plint 1 Fas (F/L1)

Plint 2 Nolla (N/L2)

TEMPERATURINSTÄLLNING

ETI har ett skalaområde på -10/+50°C och +10/+110°C. Termostaten är försedd med en lysdiod för enklare inställning, som lyser röd när värmen är påkopplad. Termostaten ställs in på maxtemperatur tills önskad rumstemperatur uppnås. Ställ därefter ner termostaten tills lysdioden släcknar. Efter ett till två dygn kan eventuellt en finjustering göras.

MONTERING

Monteras på DIN-skena, skåp för väggmontering kan fås som extra utrustning. Anslutningar enligt figur 1.

GIVAREN

Givaren är av NTC-typ och alla ETF-givare som har ett givarelement i serierna 33/44/55 eller 44/99 kan användas för ett skalaområde på -10/+50°C, medan alla 22 givarelementen kan användas till ETI med skalaområde +10/+110°C. Givaren väljs efter användningsområdet.

Golvgivare: Monteras i vanligt installationsrör som nedlägges i golvet och placeras mitt emellan värmekablarna, gärna nära ytan. Givaren kan vid behov förlängas till 100 meter med vanlig installationskabel.

Rumsgivare: Givaren placeras på vägg, på ett sådant sätt att fri luftcirculation uppnås. Den skall dessutom placeras på en plats där den inte påverkas av externa värmekällor, t ex solen, dörr- och fönsterdrag eller utetemperaturer (yttervägg).

GIVARKABEL

Givarkabeln får inte dras i kabel- eller ledningsbuntar tillsammans med andra strömkretsar. Undvik att dra givarkabeln parallellt med kablar som kan inducera signaler/störningar på givarsignalen och därmed störa termostatens funktion.

FIGURER

Fig. 1 Anslutning

Fig. 2 Givar värde

Fig. 3 Mått

CALECTRO AB

Svalörtsgatan 16 · S - 426 04 Västra Frölunda
 Tel. +46 3169 53 00 · Fax +46 3129 32 91
 info@calectro.se · www.calectro.com

Suomi

KÄYTTÖ

ETI on DIN-kisko termostaatti lämpötilan säättöä varten teollisissa ympäristöissä.

TUOTEOHJELMA

ETI säätöalueella -10/+50°C

ETI-1551	230V
ETI-2551	115V
ETI-3551	24V

Lisävarusteet

Anturit:

Kaikki anturityypit ETF-x44/99 ja ETF-x33/44/55 voidaan käyttää

ETI säätöalueella +10/+110°C

ETI-1221	230V
ETI-2221	115V
ETI-3221	24V

Lisävarusteet

Anturit:

Kaikki anturityypit ETF-X22 voidaan käyttää

TOIMINTA

ETI on ON/OFF termostaatti säädetävällä lämpötilanerolla (kts tekniset tiedot) lämpötilan säättöä varten. Kun anturilämpötila on sama tai alempi kuin säätoarvo -eroalueesta rele vetää liitin 4 ja 5 yhdistyy). Valiodiodi palaa punaisena. Kun anturilämpötila on sama tai ylempi kuin säätoarvo +eroalueesta rele päästää ja liitin välillä 4-5 aukeaa ja valiodiodi sammuu.

ETI on varustettu vaihtoreellellä, joten ETI:tä voidaan käyttää myös jäähydyystermostaattina, jäähydyselementti kytketään liittimiin 3 ja 5.

CE MERKINTÄ

OJ Electronics A/S vakuuttaa vastuullisena valmistajana, että tuote täyttää EU-direktiivi 89/336 ja sen jälkeen tulleet elektromagneettiset muutokset sekä EU-direktiivi 73/23 koskien sähkötarvikkeiden käyttöä tiettyjen jänniterajojen kesken.

Käytetty standardit

EN 60 730-2-9.

Tuote voidaan ottaa käyttöön kun koko asennus täyttää kyseiset direktiivit.

Kun tuote on asennettu tämän asennusohjeen ja vallitsevien asennusmääryksien mukaan, tehdastakuu on voimassa.

Jos tuote on vahingoittunut esim. kuljetuksen aikana, riittävä pätevyys omaava henkilö on tarkiskettava se ennen kytkemistä sähköverkkoon.

TEKNISET TIEDOT

Käyttöjännite

ETI-1xx1	230V AC ±10%, 50-60 Hz
ETI-2xx1	115V AC ±10%, 50-60 Hz
ETI-3xx1	24V AC ±10%, 50-60 Hz

Max. etusulake 10A

Vaihteluo ±10%

Ulostulorelo Vaihtorelo 10A

Ero-alue - säätö

ETI-x551 0,3-6°C

ETI-x221 0,5-10°C

Käyttölämpötila 0/+50°C

Tehontarve 3VA

Paino 170 g

Mitat (KxLxS) 86x36x58 mm

Kotelointi IP 20

Anturi NTC-vastus

LUOKITUS

Tuote on luokiteltu II tuotteeksi (vahvennettua eristys) ja kytketään seuraavasti:

Liitin 1 Vaihe (F/L1)

Liitin 2 Nolla (N/L2)

LÄMPÖTILANSÄÄTÖ

ETI:n lämpötila-alue on -10/+50°C ja +10/+110°C. Termostaatti on varustettu valiodiodilla joka palaa punaisena lämmon ollessa kytkettynä. Termostaatti säädetään maksimi arvoon kunnes haluttu lämpötila on saavutettu. Tämän jälkeen käännetään kunnes valiodiodi sammuu. Hienosäätö voi olla paikallaan 1-2 vrk kuluttua.

ASENNUS

Asennetaan DIN-kiskoon, lisävarusteena printakoteloa. Kytkentä kuvan 1 mukaan.

ANTURI

Anturi on NTC-tyyppiä ja kaikki anturityypit ETF-x33/44/55 tai x44/99 voidaan käyttää kun ETI on varustettu säätöalueella -10/+50°C ja anturityypit ETF-x22 kun se on varustettu alueella +10/+110°C.

Lattia-anturi: Asennetaan asennusputkeen joka valetaan lattiian. Putken pää tiivistetään ja asennetaan mahdollisimman lähelle lattian pintaan. Anturikaapelia voidaan jatkaa vahvavirtakaapelille 100 m asti.

Huoneanturi: Anturi asennetaan seinälle, niin että ilma kiertää vapaasti, vetoa suoraa auringonvaloa tai muuta suoraa lämmitysvaikutinta on välttävä.

ANTURIKAAPELI

Kaapelointia ei saa viedä samassa kaapelissa jonkin muun virtapiirin kanssa tai kaapelipinussa. On myös välttävä rinnakkaisasennusta muiden kaapeleiden kanssa jotka mahdollisesti voivat häirittää anturisignaalia.

KUVAT

Kuva 1 Kytkentäkaavio

Kuva 2 Anturin vastusarvot

Kuva 3 Mittakuva

OY MERILUX AB

Hyttimestarinkuja 7 · FI - 02780 Espoo

Tel.: 358 989 46 4014 · Fax: 358 989 46 4016

merilux@merilux.fi · www.merilux.fi

Română

APLICAȚIE

ETI este un termostat compact pentru controlul temperaturii în sistemele industriale.

Modele PRODUS

ETI cu scală de interval -10/+50°C

ETI-1551	230V
ETI-2551	115V
ETI-3551	24V

Accesoriu

Senzori:

Toate tipurile de senzori ETF-x44/99 și ETF-x33/44/55 sunt adecvate (vezi catalogul 7).

ETI cu scală de interval +10/+110°C

ETI-1221	230V
ETI-2221	115V
ETI-3221	24V

Accesoriu

Senzori:

Toate tipurile de ETF-X22 sunt adecvate. Vezi catalogul 7.

FUNCȚII

ETI este un termostat ON / OFF cu temperatură diferențială reglabilă (vezi datele tehnice) pentru controlul temperaturii. Atunci când temperatura senzorului este sub temperatura setată - diferențial, este activat releul fără potențial (se închide între borna 4 și 5), iar încălzirea este pornită. Indicator LED roșu.

Atunci când temperatura senzorului depășește temperatura setată + diferențialul, se întrerupe releul între borna 4 și 5, iar elementul de încălzire este oprit, iar LED-ul roșu se stinge.

Deoarece ETI este livrat cu un releu de comutare, ETI poate fi, de asemenea, utilizat ca un termostat de răcire, dacă un element de răcire este conectat între borna 3 și 5.

MARCAJ CE

OJ Electronics A/S declară pe propria răspundere că acest produs îndeplinește cerințele Directivei Consiliului European 89/336 și modificările succesive în ceea ce privește compatibilitatea electro-magnetică și Directiva Consiliului 73/23 cu privire la echipamentele electrice de utilizat în anumite intervale de tensiune.

Standarde aplicate

EN 60730-2-9.

Produsul poate fi pus sub tensiune numai în cazul în care întreaga instalație îndeplinește cerințele actualei directive.

Produsul este acoperit de garanție din fabrică atunci când este instalat în conformitate cu prezentul ghid de instrucțiuni și instrucțiunile de instalare curente.

În cazul în care produsul a fost expus la deteriorare, de ex. pe durata transportului, acesta trebuie să fie verificat și revizuit de către personal calificat, înainte ca produsul să fie conectat la energie.

DATE TEHNICE

Tensiune de alimentare

ETI-1xx1	230V AC ±10%, 50-60 Hz
ETI-2xx1	115V AC ±10%, 50-60 Hz
ETI-3xx1	24V AC ±10%, 50-60 Hz

Siguranță max.

Releu de ieșire S.P.C.O. 10A

Diferențial - reglabil

ETI-x551 0,3-6°C

ETI-x221 0,5-10°C

Temperatură operațională 0/+50°C

Consum energie 3VA

Greutate	170 g
Dimensiuni (lxhxA)86x36x58 mm
CarcasăIP 20
Senzor temperaturăTermistor NTC

CLASIFICARE

Produsul face parte din Clasa II (izolație întărită), iar produsul trebuie să fie conectat la următorii conductori:

- | | | |
|----|------|--------|
| 1) | Fază | (F/L1) |
| 2) | Nul | (N/L2) |

SETARE TEMPERATURĂ

ETI are o scală de interval de la -10/+50 °C și +10/+110 °C. Termostatul este livrat cu un LED care are culoarea roșie atunci când încălzirea este pornită. Termostatul este setat pe temperatură max. până când temperatura dorită a fost atinsă. Apoi, termostatul se oprește până când LED-ul se stinge. După 1-2 zile, poate fi necesară o reglare fină.

INSTALARE

Montare pe o şină DIN. Cutia de protecție pentru montarea pe perete poate fi obținută ca echipament suplimentar. Conexiune conform fig. 1.

SENZOR

Senzorul este de tip NTC și toti senzorii ETF cu un element de senzor 33/44/55 sau 44/99 pot fi utilizati pentru ETI cu scală de interval -10/+50 °C, în timp ce toate cele 22 elemente de senzor pot fi utilizate pentru ETI cu scala de interval +10/+110 °C. Tipul senzorului este ales după zona de aplicare (vezi catalogul, secțiunea 7).

Senzor de pardoseală: Este montat în conductă standard, încorporată în pardoseală și poziționat între cablurile de încălzire - și, de preferință, cât mai aproape posibil de suprafața pardoselei. Dacă este necesar, cablul senzorului poate fi extins până la 100 m cu cablu standard de instalare.

Senzor de cameră: Senzorul este poziționat pe perete, astfel încât să existe o circulație liberă a aerului deasupra sa. În plus, ar trebui să fie plasat în așa fel încât poziția acestuia să nu fie influențată de niciun fel de sursă de căldură exterioară (de ex., soarele), curenții dintre uși sau ferestre sau de temperatură exterioară (perete exterior).

Cablu senzor: Cablul senzorului nu trebuie să ruleze în canale sau în fascicule, împreună cu alte circuite. Cablul senzorului nu trebuie să fie plasat în paralel cu cablurile care ar putea induce semnale / zgromot la semnalului senzorului și, prin urmare, să perturbe funcționarea termostatului.

FIGURI

- Fig. 1 Conexiune
Fig. 2 Tabel senzori
Fig. 3 Dimensiuni

Deutsch

ANWENDUNG

ETI ist ein kompakter Thermostat für Temperaturregelung in industriellen Anlagen.

PRODUKTPROGRAMM

ETI mit Skalenbereich -10/+50°C

ETI-1551	230V
ETI-2551	115V
ETI-3551	24V

ZUBEHÖR

Fühler:

Alle Typen ETF-x44/99 und ETF-x33/44/55 Fühler können eingesetzt werden

ETI mit Skalenbereich +10/+110°C

ETI-1221	230V
ETI-2221	115V
ETI-3221	24V

ZUBEHÖR

Fühler:

Alle Typen ETF-X22 können eingesetzt werden.

FUNKTION

ETI ist ein EIN/AUS Thermostat mit einstellbarer Differenztemperatur (siehe technische Daten) für Regelung der Temperatur. Wenn die Fühlertemperatur unter der Thermostat-einstellung -Differenz ist, wird das potentialfreie Relais aktiviert (schliesst zwischen Klemme 4 und 5) und Heizung wird eingeschaltet. Die Leuchtdiode leuchtet rot auf.

Wenn die Fühlertemperatur die eingestellte Temperatur +Differenz übersteigt, bricht das Relais zwischen Klemme 4 und 5 ab und das Heizelement wird gleichzeitig mit der Leuchtdiode ausgeschaltet.

Da der ETI mit Schaltrelais versehen ist, kann der ETI auch als Kühlthermostat eingesetzt werden, wenn das Kühelement zwischen Klemme 3 und 5 angeschlossen wird.

CE PRÜFZEICHEN

OJ Electronics A/S erklärt in eigener Verantwortung, dass dieses Produkt der Direktive des Europäischen Rats 89/336 und den nachfolgenden Änderungen betreffs elektromagnetischer Kompatibilität sowie auch der Direktive des Rats 73/23 betreffs Elektroausrüstung zur Anwendung innerhalb gewissen Spannungsgrenzen entspricht.

BERÜCKSICHTIGTE STANDARDS

EN 60730-2-9.

Das Produkt darf erst in Betrieb genommen werden, nachdem sichergestellt ist, dass die Gesamtinstallation die geltenden Forderungen der Direktive erfüllt.

Nachdem das Produkt nach den Anweisungen dieser Bedienungsanleitung und den Installationsvorschriften montiert ist, ist es von der Werkgarantie umfasst.

Ist das Produkt z.B. im Transport beschädigt worden, ist es vom qualifizierten Personal zu besichtigen und zu prüfen, bevor das Produkt ans Netz angeschlossen wird.

TECHNISCHE DATEN

Betriebsspannung

ETI-1xx1230V AC ±10%, 50-60 Hz
ETI-2xx1115V AC ±10%, 50-60 Hz
ETI-3xx124V AC ±10%, 50-60 Hz
Max. Sicherung10A
Variation	±10%

AUSGANGSRELAYS

Schaltrelais 10A

Differenz - einstellbar

ETI-x551, 0,3-6°C

ETI-x221, 0,5-10°C

Betriebstemperatur, 0/+50°C

Leistungsaufnahme, .3VA

Gewicht, 170 g

Abmessungen (HxBxT), .86x36x58 mm

Gehäuseschutzart, .IP 20

Temperaturfühler, .NTC-Thermistor

KLASSIFIKATION

Das Produkt ist ein Klasse II Gerät (verstärkte Isolation) und das Produkt ist an die folgenden Leiter anzuschliessen:

1) Phase (F/L1)

2) Nulleiter (N/L2)

TEMPERATUREINSTELLUNG

Der ETI hat einen Skalenbereich von -10/+50°C und +10/+110°C. Der Thermostat ist mit einer Leuchtdiode versehen, die rot aufleuchtet, wenn die Heizung eingeschaltet ist. Der Thermostat auf max. Temperatur drehen, bis die gewünschte Raumtemperatur erreicht ist. Dann den Thermostat herunterdrehen, bis die Leuchtdiode erlischt. Nach 1-2 Tagen kann eine Feinjustierung notwendig sein.

MONTAGE

DIN-Schienen Montage. Abdeckgehäuse für Wandmontage ist als Sonderausstattung erhältlich. Anschluss laut Abb. 1.

FÜHLER

Der Fühler ist ein NTC-Typ und alle ETF-Fühler mit einem 33/44/55 oder 44/99 Fühlerelement können für den ETI mit Skalenbereich -10/+50°C, eingesetzt werden. Den Fühler nach Anwendungsgebiet wählen.

Bodenfühler: Wird in ein gewöhnliches Installationsrohr eingezogen, welches zwischen den Heizkabeln und so nahe wie möglich an der Bodenoberfläche in die Bodenkonstruktion eingelegt wird. Wenn notwendig kann das Fühlerkabel mit einem handelsüblichen Installationskabel bis auf 100 m verlängert werden.

Raumfühler: Dieser sollte so an die Wand montiert werden, dass die Luft frei darüber hinweg ziehen kann. Den Montageort so auswählen, dass der Fühler nicht einer fremden Energiequelle, wie z.B. der Sonnenbestrahlung ausgesetzt werden kann. Den Fühler ebenfalls vor möglichen Durchzug schützen, welcher durch ein Fenster, eine Tür oder eine kühle Außenwand verursacht werden könnte.

Fühlerkabel: Das Fühlerkabel darf nicht in Kabeln oder Leitungsbündeln gemeinsam mit anderen Stromkreisen geführt werden. Es sollte verhindert werden, daß das Kabel parallel zu anderen Leitungen eingezogen wird, welche Störsignale auf das Fühlersignal induzieren und damit die Funktion des Thermostates stören könnten.

ABBILDUNGEN

Abb. 1 Anschlusschema

Abb. 2 Fühlertabelle

Abb. 3 Abmessungen

Français

APPLICATION

L'ETI est un thermostat compact conçu pour le contrôle de température dans les systèmes industriels.

PROGRAMME DE PRODUIT

ETI avec gamme d'échelle de - 10 à + 50°C

ETI-1551 230 V
ETI-2551 115 V
ETI-3551 24 V

Accessoires

Sondes de température :

Tous types de ETF-x44/99 et de ETF-x33/44/55 sont appropriées (voir catalogue 7)

ETI avec gamme d'échelle de + 10 à + 110°C

ETI-1221 230 V
ETI-2221 115 V
ETI-3221 24 V

Accessoires

Sondes de température :

Tous types de ETF-x22 sont appropriées.

Voir catalogue 7

FONCTION

L'ETI est un thermostat MARCHE/ARRET avec écart de température réglable (voir données techniques) pour le réglage de température. Quand la température de la sonde se trouve en dessous de la température pré-réglée du thermostat moins l'écart, le relais sans potentiel est mis sous tension (mise en circuit entre borne 4 et 5) et la chaleur est connectée. La diode électroluminescente (DEL) rouge est allumée.

Quand la température de la sonde dépasse la température pré-réglée plus l'écart, le relais entre borne 4 et 5 est mis hors tension et l'élément chauffant est déconnecté en même temps que la diode électroluminescente s'éteint.

Vu que l'ETI est équipé d'un relais de changement, il peut aussi être utilisé comme thermostat de réfrigération, si l'élément réfrigérant est mis en circuit entre borne 3 et 5.

CONFORMITE CE

OJ Electronics A/S déclare, de sa propre responsabilité, que le produit satisfait aux exigences de la directive du Conseil Européen 89/336 et les modifications successives pour la comptabilité électromagnétique et la directive du Conseil 73/23 pour un équipement électrique à être appliquée sous certaines plages de tension.

Normes appliquées

EN 60730-2-9.

Le produit peut uniquement être mis sous tension lorsque l'installation complète satisfait aux exigences des directives en cours.

Lorsque le produit est installé en conformité avec ce mode d'emploi et les directives d'installation en cours, il est couvert par la garantie d'usine.

Si le produit a été exposé à des dégâts, par exemple pendant le transport, il doit être vérifié et remis en état par un personnel qualifié avant qu'il ne soit branché à l'alimentation électrique.

DONNEES TECHNIQUES

Tension d'alimentation

ETI-1xx1 ... 230 V CA ±10%, 50-60 Hz
ETI-2xx1 ... 115 V CA ±10%, 50-60 Hz
ETI-3xx1 ... 24 V CA ±10%, 50-60 Hz

Fusible max.	10A
Variation	±10%
Relais de sortie	Relais de changement 10A
Ecart de température - réglable		
ETI-x551	0,3 à 6°C
ETI-x221	0,5 à 10°C
Température de fonctionnement	De 0 à + 50°C
Puissance consommée3 VA
Poids	170 g
Dimensions (h x l x p)86 x 36 x 58 mm
CoffretIP 20
Sonde de température	Thermistance NTC (à coefficient de température négative)

CLASSIFICATION

Le produit est un produit de classe II (isolation renforcée) et le produit doit être branché aux conducteurs suivants :

- 1) Phase (F/L1)
- 2) Neutre (N/L2)

REGLAGE DE TEMPERATURE

L'ETI est équipé d'une gamme d'échelle de - 10 à + 50°C et de + 10 à + 110°C respectivement. Une diode électroluminescente (DEL) rouge s'allume pour indiquer que le chauffage est en marche. Le thermostat est réglé sur la température maximale jusqu'à ce que la température requise de la pièce ait été atteinte. Le thermostat est ensuite descendu jusqu'à ce que la diode électroluminescente (DEL) s'éteigne. Après 1 ou 2 jours, un réglage plus précis sera peut-être nécessaire.

INSTALLATION

Le thermostat est monté sur un rail DIN. Une boîte couvercle pour montage mural peut être obtenue comme un équipement supplémentaire.

Connexion en conformité avec la figure 1.

LE THERMOCONTACT

Le thermocontact est du type NTC et tous les thermocontacts ETF avec un élément de sonde 33/44/55 ou 44/99 peuvent être utilisés pour l'ETI avec la gamme d'échelle de - 10 à + 50°C, tandis que tous les 22 éléments de sonde peuvent être utilisés pour l'ETI avec un gamme d'échelle de + 10 à + 110°C. Profil de thermocontact à choisir selon les modalités de la champ d'application (Voir section 7 du catalogue)

Thermocontact de sol: Monté dans un conduit standard encastré dans le sol et positionné entre les câbles de chauffage – doit être de préférence aussi près que possible de la surface du sol. Si nécessaire, le câble du thermocontact peut être rallongé jusqu'à 100 mètres avec un câble d'installation standard.

Thermocontact de pièce: Le thermocontact est positionné sur le mur de telle façon qu'il y ait toujours une circulation d'air frais au-dessus de celui-ci. De plus, il devra être placé d'une telle façon que sa position ne soit pas influencée, de n'importe quelle manière, par une source de chaleur extérieure (par exemple le soleil) venant des portes et fenêtres ou par la température extérieure (mur extérieur).

Câble du thermocontact: Le câble du thermocontact ne doit pas être routé dans des conduits ou en faisceau avec d'autres circuits. Le câble du thermocontact ne doit pas être posé en parallèle avec d'autres câbles qui peuvent induire des signaux / parasites au signal du thermocontact et, de ce fait, altérer le fonctionnement du thermostat.

FIGURES

- Fig. 1 Connexion
- Fig. 2 Dimensions
- Fig. 3 Tableau de thermocontact

Polski

ZASTOSOWANIE

ETI jest termostatem o zwartej budowie do kontroli temperatury w systemach przemysłowych.

PROGRAM PRODUKCJI

ETI w zakresie skali -10/+50°C

ETI-1551	230V
ETI-2551	115V
ETI-3551	24V

Akcesoria

Czujniki:

Można zastosować wszystkie typy czujników oznaczonych: ETF - x44/99 oraz ETF - x33/44/55 (zobacz katalog rozdz. 7)

ETI z zakresem skali +10/+110°C

ETI-1221	230V
ETI-2221	115V
ETI-3221	24V

Akcesoria

Czujniki:

Można zastosować wszystkie typy czujników oznaczonych: ETF - x22. (zobacz katalog rozdz. 7)

FUNKCJE

ETI jest dwustanowym termostatem (ON/OFF) z regulowaną histerezą (zobacz dane techniczne) do kontroli temperatury. Kiedy temperatura czujnika jest poniżej -nastwy histerezy styki przekaźnika są czarne (montaż obciążenia pomiędzy zaciskami 4 i 5) i ogrzewanie jest załączone. Czerwona dioda LED świeci się.

Kiedy wskazania czujnika temperatury przewyższają +nastwy histerezy styki przekaźnika rozwarte (podłączenie obciążenia pomiędzy zaciskami 4 i 5) i element grzejny jest rozłączony, i czerwona dioda LED jest zgaszona.

ETI z przełącznym przekaźnikiem może mieć zastosowanie jako termostat do chłodzenia - element chłodzący jest podłączony pomiędzy zaciskami 3 i 5.

CE MARKING

OJ Electronics A/S gwarantuje, że produkt spełnia dyrektywę Rady Europejskiej (European Council) nr 89/336 wraz z jej zmianami dotyczącymi elektromagnetycznych kompatybilności oraz dyrektywę 73/23 określającą wyposażenie elektryczne mogące być zastosowane w podanym zakresie napięcia.

Standardy zastosowań EN 60 730-2-9.

Produkt może zostać zainstalowany tylko wtedy, gdy cała instalacja jest zamontowana zgodnie z obowiązującymi przepisami.

OJ Electronics AS udziela gwarancji na produkt tylko wtedy, gdy podłączenie ETI zostało dokonane zgodnie z instrukcją do instalacji spełniającej obowiązujące przepisy.

Jeżeli produkt był narażony na zniszczenie np.: podczas transportu, musi zostać sprawdzony i gruntownie zbadany przez elektryka z ważnymi uprawnieniami przed podłączeniem do instalacji elektrycznej.

DANE TECHNICZNE

Napięcie zasilania:

ETI-1xx1	230V AC ±10%, 50-60 Hz
ETI-2xx1	115V AC ±10%, 50-60 Hz
ETI-3xx1	24V AC ±10%, 50-60 Hz
Max. zabezpieczenie(obciążenie)	10A
Wyjście przekaźnika	S.P.C.O. /10A

ѧ՛ՅԵԱՆԱՇԵԿԱԾԱԾԻ Ի՛ՅԵԱՇԵԱՐԱԾԻ
Ի Ա՛ՅՈՒՇԵՒ ԷՏԻ ԲԻ՛ՌԱՇՈՒ Ի՛ՅՈՒՇԵՒ Ի
ՍԱ՛ՅՈՒՇԵՒ Ո՛Ռ ՅԱ՛ՄԵՇՈՒ ՇԵ՛ՔԻ
ՍԱ՛ՅՈՒՇԵՒ Ո՛Ռ ՅԱ՛ՄԵՇՈՒ ՇԵ՛ՔԻ.

iÖiçàóÖëääÖ iÄêÄäíÖêàëíàää

ETI-1xx1 ~230°C ±10%, 50-60 É~
 ETI-2xx1 ~115°C ±10%, 50-60 É~
 ETI-3xx1 ~ 24°C ±10%, 50-60 É~

êàëìçää

êÈÒ. 1 eíÀÍ‡ ÔÓººÍÍ ~ÀÍÈfl
 êÈÒ. 2 ‡-IE‡ ÁÍ~ÀÍEE ÔÍE~ÀÓÍÓ,º
 ÔÓÔºÓÚÉ,ÀÍÈfl
 %º‡Ú~È‡ êÈÒ. 3 êÁÍÀÍº

ETI型温控器使用手册

应用

ETI是工业系统中用的袖珍型温控器

产品说明

温度范围-10/+50°的ETI温控器

ETI-1551 230V

ETI-2551 115V

ETI-3551 24V

选件

传感器

所有ETF-X44/99

ETF-X33/44/55型的传感器都可使用，参照手册7

温度范围+10/+110°C的ETI温控器

ETI-1221 230V

ETI-2221 115V

ETI-3221 24

选件

传感器

所有ETF-X22型都可使用，参照手册7

功能

ETI是可调整温差的温控器，当温度低于 的温差时，无压差继电器即开启，端子4和5接通，加热系统启动，红色LED灯点亮。当温度高于 +的温差时，无压差继电器即中断。端子4和5打开，加热系统关闭，红色LED灯熄灭。当ETI带有交换继电器时，ETI也可以用做空调温控(如果空调接在端子3和5的话)。

电磁安全认证

OJ公司在其责任范围内申明本产品符合欧盟89/336要求，并在一定的电压范围内符合欧盟73/23有关电器产品的的电磁兼容性能。

采用标准

EN60730-2-9。

本产品只有完整地安装符合电流规范要求才能工作。如果本产品是按照本说明来安装的话，它将会得到原厂的质量保证。如果本产品在运输过程中可能发生损坏的话，在加电源之前一定要经过合格人员的彻底检查。

技术数据

应用电压

ETI-1xx1: 230V AC ±10%，

50-60 Hz
ETI-2xx1: 115V AC ±10%，
50-60 Hz
ETI-3xx1: 24V AC ±10%，
50-60 Hz
最大保险丝电流: 30A
输出继电器: S.P.C.O. 30A
温差: 可调
ETI-x551: 0.3-6°C
ETI-x221: 0.5-10°C
工作温度: 0/+50°C
功耗: 3VA
重量: 170克
外形尺寸: 86高, 36宽, 58深 (mm)
机壳硬度: IP20
温度传感器: NTC

示意图

图1: 连线

图2: 传感器表

图3: 外形尺寸

类别

本产品属于二类加强和隔离的，她只能连接到下列接点:
端子1, 单相F/L1
端子2, 零线N/L2

温度设置

ETI的温度范围是-10/+50°C
+10/+110°C。红色的LED灯表示正在加热到设置的温度。先打到最大，然后向下调，直到LED灯熄灭。
1-2天后可能需要微调。

安装

ETI安装在DIN栏上，挂壁式机盒也可以选择。
连接如图1

传感器

传感器是NTC型的。所有ETF带有33/44/55或者44/99传感元件的都可以用在-10/+50°C中；带有22传感元件的都可以用在+10/+110°C中。根据使用区域选择传感器。(请参见第七部分)

地板传感器是预埋在地板中的标准套线管内的，在加热线缆之间，尽可能接近地表。如果需要的话，使用标准的安装线缆，传感器线缆可以延长到100米。

房间传感器应安装在空气流动的墙面上，此外还应避开其他的热源，门窗来风或外墙上。

传感器电缆：传感器电缆不应和其他电缆绑在一起，也不能和其他可能产生信号干扰影响温控器功能的电缆并放。

Fig. 1




Fig. 2

Type ETF-.22/33/44/55/99	
Temp.(°C)	Value (ohm)
-10	59000
0	36000
10	23000
20	14800
30	9800
40	6700

Fig. 3

